

Uživatelský návod pro chytrou Wi-Fi venkovní zásuvku RETLUX RSH 204

| RET | TLUX home | | 1 |
|--|----------------------------|---|---|
| ZAPNUT | 0 | U | |
| Denní (kw 0.00 Napětí (v) 244 | h) D Výkon (W) 38 | Měsíční (kWh) 0.02 ^{Current (A)} 0.32 | |
| () Napájení Časo | D | کی Nastavení | |
| | 0 | < | |

RETLUX REV1.0



Obsah

- 1) Instruktážní videa
- 2) Úvod
- 3) Obsah balení
- 4) Popis zařízení
- 5) Stažení a registrace aplikace RETLUX home
- 6) Párování aplikace k chytré zásuvce
- 7) Ovládání zásuvky v aplikaci RETLUX home
 - Domovská obrazovka
 - Přidání zařízení na domovskou obrazovku
- 8) Ovládání chytré zásuvky RETLUX RSH 204 pomocí aplikace RETLUX home
 - Informace o zařízení / ostatní nastavení
 - Nastavení časovače, cyklovače a minutky
 - Spotřeba
 - Nastavení
- 9) Technická specifikace



1) Videonávod

Jak produkt používat zobrazíte naskenování QR kódu níže:



2) Úvod

Chytrá Wi-Fi venkovní zásuvka RETLUX home spadá do skupiny produktů pro chytrou domácnost, která dále zahrnuje žárovky, vypínače, kamery, vánoční osvětlení a další. Naše chytrá zásuvka vám tak umožňuje snadno ovládat a sledovat vaše domácí spotřebiče prostřednictvím aplikace RETLUX home a to odkudkoliv na světe. Můžete je tak jednoduše zapnout/vypnout, sledovat jejich spotřebu a definovat chytré akce jako je automatizované zapnutí při příchodu, nastavit plány a časovače či automatizovat rutinní úkoly. Díky připojení Wi-Fi můžete zásuvku propojit s dalšími prvky chytré domácnosti.

3) Obsah balení

1x chytrá zásuvka RSH 204 1x zkrácená verze uživatelského návodu





Tlačítko vyp/zap, reset a stavová kontrolka LED

5) Stažení a registrace aplikace RETLUX home

1) Stáhněte si a nainstalujte aplikaci RETLUX home z App Store, Google Play nebo naskenováním QR kódu.



2) Přihlaste se do / registrujte se do aplikace RETLUX home.







Přihlášení stávajícím účtem – váš účet byl vytvořen v minulosti

B Vytvoření nového účtu

Registrace do aplikace RETLUX home Pokud nemáte provedenou registraci do aplikace RETLUX home, je potřeba ji vytvořit. K vytvoření registrace bude zapotřebí vaše e-mailová adresa, na kterou vám zašleme ověřovací kód.

Spuštění aplikace v režimu "DEMO" – možnost prozkoumání aplikace bez účtu





- 1 Tlačítko zpět pro přechod na předchozí obrazovku
- 2 Seznam zemí zvolte zemi ve které se nacházíte
- 3 Vložte platnou emailovou adresu, na kterou vám dorazí ověřovací kód
- 4
- Zaškrtávátko přečtěte si a zaškrtněte volbu s podmínkami pro další pokračování
- 5 Tlačítko Další pro získání ověřovacího kódu
- **6** Registrace pomocí Facebook, Google nebo Apple účtu.



Po stisku tlačítka Další vám do e-mailu dorazí kód, který zadejte zde:

2





- Pole pro vložení ověřovacího kódu kód vložte pomocí numerické klávesnice
- Pokud jste nezískali ověřovací kód stiskněte pole 3 a vyžádejte zopakování odeslání ověřovacího kódu
- Instrukce, pokud se Vám nedaří ověřovací kód získat. 4



- Tlačítko zpět pro přechod na předchozí obrazovku
- 2

1

3

- Textové pole pro vložení vašeho hesla. Použijte 6 20 znaků a číslic pro bezpečné heslo. Heslo si zapamatujte, pro příští přístup v do aplikace bude vyžadováno.
- Tlačítko pro potvrzení vámi zadaného hesla.



6) Párování aplikace k chytré zásuvce

1) Připojte zařízení **RSH 204** do síťové zásuvky a ujistěte se, že stavový **LED indikátor** na těle přístroje bliká v intervalu asi **2 x za sec.** Pokud stavový indikátor LED nebliká v intervalu 2x za sec, je nutné zařízení resetovat. Stiskněte a podržte tlačítko na těle přístroje po dobu alespoň 5 sekund. Párovací režim je indikován blikáním stavové LED kontrolky v intervalu **2 x za sec.** (zařízení RSH 204 je připraveno k párování s aplikací RETLUX home).

Upozornění: Během párování je zapotřebí aby telefon s nainstalovanou aplikací RETLUX home měl povolené přístupy k vyžadovaným funkcím pro správný provoz. Je nutné, aby bylo zapnuté Bluetooth, Wifi a polohové služby a aby byl telefon připojen k místní wifi síti ke které se zařízení RSH 204 připojí. Při prvním otevření aplikace Vás k tomu sama vyzve.

2) Otevřete aplikaci "RETLUX home" a klikněte na 2 v pravém horním rohu a zvolte "**Přidat zařízení**".



- **1** Editace domácnosti/rodiny
- 2 Tlačítko + (výběr funkcí)

3

Přidání nového zařízení do aplikace RETLUX home



Aplikace začne vyhledávat blízká zařízení a cca během 1 minuty je zobrazí, klikněte na obrázek zásuvky RETLUX RSH...

1

2



- Tlačítko zpět pro přechod na předchozí obrazovku
- Spuštění fotoaparátu a možnost naskenování QR kódu k danému produktu
- 3
 - Nalezené zařízení RSH 204 a tlačítko ADD přidat zařízení do aplikace RETLUX home
- 4
- Oblast pro ruční přidání produktu (pokud výše uvedený postup nezafunguje)



4) Zadejte Heslo k vaší Wi-Fi a klikněte na Další



5) Chvíli vyčkejte, až vám telefon zobrazí hlášení "**Zařízení úspěšně přidáno**", následně můžete svou zásuvku pojmenovat kliknutím na symbol tužky.

6) Klikněte na "**Dokončit**".





- Počet přidávaných zařízení (přidávat lze několik zařízení najednou)
- 2 Zařízení, které se aktuálně přidává do aplikace RETLUX home
- **3** Ukazatel procesu přidávání do aplikace RETLUX home
- 4 Zařízení bylo úspěšně přidáno
- Změna názvu zařízení RETLUX RSH 204 na vlastní pojmenování, přiřazení do místnosti nebo na domovskou obrazovku

Dokončení akce přidání nového zařízení

Kromě výchozího jednoduchého režimu má zásuvka další 2 způsoby připojení, tyto režimy připojení použijte v případě, že by přidání v **jednoduchém režimu** z nějakého důvodu selhalo.

Přidání zásuvky v režimu EZ.

V aplikaci klikněte na + a poté na **přidat zařízení**, na stránce **Přidat zařízení** zvolte model vaší zásuvky. Např **RSH 204**. Ujistěte se, že máte zvolenou volbu: **Připojení skrze EZ mód** (v pravém horním rohu) Následně postupujte podle návodu, který je integrován přímo v aplikaci.

Přidání zásuvky v režimu Hotspot.

Ve velmi malém počtu případů může nastat, že vaše síť, přidání zásuvky v **režimu EZ** neumožní, proto je možné zásuvku připojit v režimu hotspotu, kdy se mobilní telefon připojí k zásuvce napřímo a údaje o Vaší wifi síti se do zásuvky přenesou napřímo. V aplikaci klikněte na + a poté na **přidat zařízení**, na stránce **Přidat zařízení (Přidat ručně)** zvolte model vaší zásuvky. Např **RSH 204**. Zvolte možnost **připojení skrze Hotspot** (v pravém horním rohu). Následně postupujte podle návodu v aplikaci.



7) Ovládání v aplikaci RETLUX home: Domovská obrazovka



- Informace o počasí pro Vaší nastavenou lokalitu. Kliknutím nastavíte.
- 2 Seznam všech zařízení spárovaných s mobilní aplikací.
- 3 Seznam všech místností vytvořených uživatelem, více v návodu k aplikaci.
- 4 Tlačítko pro přidání nových widgetů či nových chytrých zařízení.
- 5 Tlačítko domovské stránky aplikace
- **6** Tlačítko všech místností v domácnosti, viz návod k aplikaci
- 7 Tlačítko chytrých scén, viz návod k aplikaci
- **B** Tlačítko chytrých scén, viz návod k aplikaci
- **9** Sekce já, centrum zpráv, nápověda a tech. podpora.



Přidání zařízení na domovskou obrazovku

Po úspěšném spárování zásuvky se Vám zásuvka zobrazí v sekci Všechna zařízení:

Přidání zásuvky na domovskou obrazovku aplikace provedete tak, že vstoupíte do sekce V**šechna zařízení** a podržíte prst na zásuvce. Následně vyberete volbu **Přidat na domovskou obrazovku.**

Pozn, přidání zásuvky do domovské obrazovky aplikace je možné i kliknutím na symbol tužky během procesu párování.



- Karta produktu
- Přidání do domovské obrazovky aplikace
- B Hromadná editace více produktů najednou
- Odstranění produktu z aplikace RETLUX home

Po přidání zásuvky na domovskou obrazovku u vidíte stav vaší zásuvky (VYP/ZAP) :



- 1 Ikona produktu (lze změnit pod symbolem tužky na ovládacím panelu zásuvky)
- Název produktu (lze změnit pod symbolem tužky na ovládacím panelu zásuvky)



Ikony pro rychlé zapnutí a vypnutí, zelený stav indikuje stav ZAP.



8) Ovládání chytré zásuvky RETLUX RSH 204 pomocí aplikace RETLUX home:



| A | Tlačítko zpět do hlavní nabídky |
|---|---|
| B | Informace o zařízení / ostatní nastavení / odebrání zařízení "RSH 204" z aplikace |
| C | Tlačítko zapnutí / vypnutí relé zásuvky (ruční spínání připojeného zařízení) |
| | Zobrazená hodnota denní spotřeby [kWh] |
| E | Zobrazená hodnota měsíční spotřeby [kWh] |
| F | Aktuální hodnota napětí v síti [V] |
| G | Aktuální hodnota odebíraného výkonu [W] |
| H | Aktuální hodnota odebíraného proudu [A] |
| | Zobrazení napájení |
| J | Nastavení časovače, cyklovače a minutky |
| K | Historie spotřeby |
| | Nastavení |

home

"B" Informace o zařízení / ostatní nastavení





Tlačítko zpět do hlavní nabídky Změna názvu zařízení RETLUX RSH 204 a výměna fotografie Propojení s ovládáním třetích stran jednotlivých systémů 4 Informace o zařízení: • Virtuální ID – ID produktu • IP: - síťová IP adresa zařízení • Mac: - unikátní adresa síťového zařízení • Time Zone: - časová zóna kde se zařízení nachází • Signal Strenght: -síla wifi signálu 5 Funkce správy přidružených chytrých scén a automatizací 6 Vytváření skupin zařízení v rámci aplikace (hromadné ovládání) 7 Test připojení k wifi routeru Sdílení zařízení – postupujte dle zobrazeného textu pro 8 danou funkci 9 Funkce pro měření a stanovení nákladů za spotřebovanou energii. 10 Funkce pro zaslání oznámení, pokud se zařízení odpojí od Wi-Fi 11 Časté dotazy a zpětná vazba, technická podpora. 12) Přidání ikony na plochu telefonu "widget" **13**) Kontrola dostupnosti aktualizace firmware zařízení RSH 204 Odebrání zařízení z aplikace "RETLUX home". Pokud 14 budete chtít zařízení RSH 204 do jiného účtu v aplikaci "RETLUX home" je nezbytné nejdříve odebrat zařízení RSH 204 v posledním aktivním účtu.

Odpojit – Odebrání zařízení

Odpojit a vymazat data – odebrání zařízení a vymazání všech hodnot z paměti. Zařízení RSH 204 bude uvedeno do továrního nastavení.

RETLUX

"J" Nastavení časovače, cyklovače a minutky I) časovač



1 Dny v týdnu – vyberte v jaké dny má být časovač aktivní 2 Odebrání nastaveného časovače 3 Přidání časovače pro vlastní nastavení 4 ON – posuvné tlačítko začátku aktivního intervalu **4**a Tlačítko pro snížení času začátku aktivního intervalu **4**b Tlačítko pro zvýšení času začátku aktivního intervalu 5 OFF – posuvné tlačítko konce aktivního intervalu **5**a Tlačítko pro snížení času konce aktivního intervalu **5**b Tlačítko pro zvýšení času konce aktivního intervalu 6 Přepínač zapnutí / vypnutí funkce časovače 7 Náhodné spuštění v rámci aktivního intervalu (například mezi 02:00 a 10:04 se náhodně spustí připojené zařízení do RSH 204) Informace aktivního časovače (jedenkrát nebo jsou 8 zobrazené dny v týdnu) Informace nastaveného časového intervalu 9 (10) Informace o aktivním náhodném spuštění **11**) Odebrání nastaveného intervalu Pozn. v časování může být odchylka +/- 30 sec.

Princip nastavení:

Pro přidání spínacího času klikněte na Přidat časovač, do číselníku s rozsahem 0-24 h se vloží časový úsek, Tato se hodnota se mi zároveň zobrazí dole v logovací části. Čas si pak jednoduše upravte rychle pomocí přesunutí Ikonky ON nebo OFF po číselníku, nebo precizněji po minutových intervalech pomocí tlačítek +/-. Mezi jednotlivým časovými úseky pak můžu jednoduše přepínat tak, že na něj kliknu buďto v logu, nebo na číselníku. Aktivní čas pak svítí výrazněji, neaktivní je vybledlý. Aktivní časový úsek můžu odstranit buďto kliknutím na odebrat časovač, nebo na symbol koše který je zobrazen v logu. Vybraný časový úsek můžu jednoduše deaktivovat pomocí přesuvníku uprostřed časovače. Po deaktivaci zůstane čas zobrazen na číselníku i v logu, nebude ale zvýrazněn.



"J" Nastavení časovače, cyklovače a minutky II) cyklovač



1 Doba běhu – nastavte čas doby sepnutého zařízení RSH 204 – posunem dolů nebo nahoru 2 Doba pauzy – nastavte čas doby kdy, nebude zařízení RSH 204 sepnuté – posunem dolů nebo nahoru 3 ON – posuvné tlačítko začátku aktivního intervalu **3**a Tlačítko pro snížení času začátku aktivního intervalu Tlačítko pro zvýšení času začátku aktivního intervalu **3**b 4 OFF – posuvné tlačítko konce aktivního intervalu **4**a Tlačítko pro snížení času konce aktivního intervalu **4**b Tlačítko pro zvýšení času konce aktivního intervalu 5 Přepínač zapnutí / vypnutí funkce cyklovače Pozn. v časování může být odchylka +/- 30 sec.

Pokud je požadavek na spínání výrobku v pravidelných intervalech více jak 10 x za den, použijte funkci cyklovač. Tato funkce pravidelně zapíná a vypíná připojený spotřebič, a to v uživatelem omezenou denní dobu. Doba cyklu zapnutí (ON) i doba cyklu vypnutí (OFF) je nastavitelná. Pomocí ikon ON/ OFF na číselníku lze nastavit, v jakou denní dobu má být cyklovač aktivní. Nejkratší doba je 10 min a nejdelší 24 hodin. Na kruhovém voliči nastavte, kdy má být funkce cyklovače aktivní, následně nastavte i dobu, po kterou má zásuvka v cyklu ON. To stejné proveďte i pro cyklus OFF. Pokud tedy nastavím dobu cyklu ON na 5 min a dobu cyklu OFF na 10 min, zásuvka bude 5 min seplá a 10 min v klidu, takto se to bude dít pořád dokola, dokud není ukončena uživatelem nastavenou dobou provozu.



"J" Nastavení časovače, cyklovače a minutky III)minutka





Minutka :

Tuto funkci použijete k rychlému a jednoduchému časování spotřebiče, po doběhnutí odpočtu se provede úkol podle jeho aktuální stavu. To znamená že když je spotřebič ve stavu zapnuto, provede se po uplynutí odpočtu jeho vypnutí, a naopak když je spotřebič ve stavu vypnuto, provede se po uplynutí odpočtu jeho zapnutí.

2

3

4



"K" Spotřeba





Tato funkce umí přehledně zobrazit spotřebovanou elektrickou energii v Kwh až 1 rok nazpět. K dispozici jsou 4 druhy přehledů, hodinový, denní, měsíční a roční. S hodinovým přehledem získáte přehledné rozdělení podle 24 h cyklu a můžete tak třeba zjistit, kdy je spotřeba během dne nejvyšší. U denního přehledu je možné vybrat a zobrazit spotřebu pro daný konkrétní den v roce. Pro rychlou navigaci můžete využít funkci kalendáře kliknutím na ikonu 📰, kde si jednoduše vyberete daný den v měsíci. Stejný princip pak platí i pro měsíční přehled spotřeby.



"Ľ' Nastavení



Dětská pojistka – tlačítko na zařízení RSH 204 nebude aktivní při zapnuté dětské pojistce

- 2 Režim stavové LED
 - Indikace stavu ZAP/VYP
 - Indikace, když je vypnuto
 - LED je vždy vypnutá
 - LED je vždy zapnutá

3 STAV po obnovení napájení

- Vypnuto (zařízení RSH 204 bude po obnovení napájení ve stavu Vypnuto)
- Zapnuto (zařízení RSH 204 bude po obnovení napájení ve stavu Zapnuto)
- Paměť posledního stavu (zařízení RSH 204 si pomatuje poslední nastavené hodnoty)



9) Technická specifikace

Napětí: 250 V~/50 Hz Maximální zatížení: 16 (2,5) A, ∑ 3 680 W Frekvence Wi-Fi: 2,4 GHz Wi-Fi standard: IEEE 802.11 b/g/n Výstupní výkon až +16 dBm v režimu 802.11b Bezpečnostní mechanismy: 0PEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3 Ovládání: Wi-Fi, Bluetooth 5.2

Bezpečnostní upozornění

Abyste předešli poškození výrobku, nepokoušejte se otevřít nebo opravit desku plošných spojů bez odborného vedení. Údržbu, úpravy a opravy smí provádět pouze technik.

Máte-li otázky, které zůstávají tímto návodem nezodpovězeny, kontaktujte naši službu technické podpory nebo jiný technický personál.

S výrobkem zacházejte opatrně. Otřesy, nárazy nebo pády i z malé výšky mohou výrobek poškodit.

Výrobek udržujte čistý. K čištění používejte pouze měkký a suchý hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, chemické látky, ředidla, houbičky s drátěnkami apod.

Chraňte výrobek před extrémními teplotami, silnými otřesy, hořlavými plyny, párou a rozpouštědly Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek kapající nebo stříkající vodě nebo jiné kapalině, neponořujte výrobek do vody ani jiné tekutiny.

K čištění používejte pouze suchou a čistou měkkou houbičku. Nepoužívejte k čištění žádná rozpouštědla, benzín, benzen ani jiné podobné látky. Mohlo by dojít k poškození výrobku.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Na konci životnosti nesmí být elektrická zařízení likvidována jako netříděný komunální odpad.

Vysloužilé výrobky odneste na vhodné sběrné místo v souladu s místními předpisy. Podrobnosti získáte u místních orgánů nebo ve sběrném místě.

Změny textu, provedení a technických údajů mohou proběhnout bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo tyto změny provádět.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Výrobce/dovozce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout nedodržením pokynů v návodu. Změny textu, provedení a technických údajů mohou proběhnout bez předchozího upozornění. Na produkt se vztahuje zákonná dvouletá záruční lhůta.

POUŽITÉ SYMBOLY

Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

Výrobek je klasifikován jako elektrické zařízení podléhající Směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Nevyhazujte do komunálního odpadu.

Tímto FAST ČR, a.s., prohlašuje, že typ rádiového zařízení RSH 204 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.retlux.cz.

Adresa výrobce: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika